

# 迷你美型無線寬頻路由器 快速安裝手冊

<< SMCWBR11-G >>



**SMC**  
Networks

## 01 產品安裝說明

感謝您選購本產品！感謝您選擇了SMCWBR11-G 迷你美型無線寬頻分享器。這款SMCWBR11-G無線寬頻分享器支援802.11g技術，相容於現有802.11b無線網路標準，並可提升無線傳輸速度與涵蓋範圍。具備IP分享功能，可使多台電腦共享Cable / DSL高速寬頻網路。SMCWBR11-G具備健全的無線網路安全機制，如64/128-bit WEP加密、802.1x、Wi-Fi保護存取（WPA/WPA2），也支援WPS自動加密功能，快速又方便。內建WDS(Wireless Distribution System) 無線中繼/橋接功能，可與具有WDS功能的AP做串連，解決大坪數或透天厝訊號不足，讓使用者可以擴大無線網路的環境。

## 04 接線端口說明



- > 在開始設定之前, 請先將線路依上圖接好。
- > 檢查設備的燈號是否顯示正常。
- > 檢查完成後, 開始以下之設定步驟。


## 05 電腦網路卡設定說明

**【 Vista 作業系統 】**  
1. 請按下畫面左下角的【開始】按鈕。  
2. 選擇【所有程式】  
3. 點選【附屬應用程式】  
4. 按下【命令提示字元】  
5. 點選進入【命令提示字元】  
6. 在小視窗中輸入cmd按【確定】



## 05 電腦網路卡設定說明

**【 Vista 作業系統 】**  
電腦設定成自動取得IP:  
1. 請按下畫面左下角的【開始】按鈕。  
2. 選擇【網路】按右鍵並點擊【內容】  
3. 進入【網路和共中心】設定後, 請按下畫面【管理網路連線】項目  
4. 先點選【區域連線】按右鍵並點擊【內容】  
\* (出現Windows 需要您的授權才能作業, 請按下"繼續"按鈕)  
5. 出現區域連線內容畫面後, 首先  
A. 取消勾選擬"Internet Protocol Version 6(TCP/IPv6)".  
B. 點選"Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)".  
按下【內容】  
6. 請勾選擬"自動取得IP位址"及"自動取得DNS伺服器位址".  
按下【確定】按鈕




## 05 電腦網路卡設定說明

**【 Windows XP/2000 作業系統 】**  
電腦設定成自動取得IP:  
1. 進入控制台, 點選【區域連線】。  
2. 於區域連線上按右鍵, 選【內容】。  
3. 在一般選項, 點選【Internet】。  
Protocol (TCP/IP), 再點選內容。




## 05 電腦網路卡設定說明

**【 Windows XP/2000 作業系統 】**  
電腦設定成自動取得IP:  
1. 點選桌面上的「網路上的芳鄰」按右鍵內容, 選【組態】。  
2. 點選自動取得「TCP/IP→網卡型號」, 按內容。



## 06 無線寬頻路由器設定

1. 請輸入使用者名稱: **root**
2. 請輸入密碼: **smcadmin**
3. 點選【確定】



## 07 進入設定畫面

> 您會看到「快速安裝精靈」選項  
與「進階設定選項」, 請您選擇「快速安裝精靈」



## 08 Cable Modem連線方式

1. 進入連線設定畫面, 若是您的線路為DHCP自動取得, 請選擇【動態取得IP位址】
2. 若是ISP業者需要設定MAC主機名稱, 才需填入MCA位址
3. 請按【下一步】



## 09 固定IP位址設定

1. 若是您的ADSL寬頻業者提供您一組固定IP, 請您點選【固定IP位址】
2. 輸入寬頻業者提供的IP位址/子網路遮罩/閘道位址/DNS位址
3. 點選【下一步】完成設定



## 10 ADSL連線方式PPPoE

- 若是您的ADSL寬頻業者提供您一組帳號密碼，請您點選【**PPPoE**】
  - 請輸入寬頻業者提供之使用者名稱/密碼
- \*請注意使用者名稱：例如中華電信帳號需加上@hinet.net



## 11 無線網路加密功能

- 您如要先設定無線加密功能，可以選擇WEP/WPA/WPA2三種模式。
- 請注意，當設定加密時，您的無線網路卡也需要設定為相同的密碼才可連線上網。



## 11 無線網路加密功能(WEP)

- > 假如您要設定無線加密功能，您可以選擇加密模式：  
WEP加密方式分別為：64位元加密（5個字元）及128位元加密（13個字元）。  
\* 請注意：所使用之加密字元為0-9、A-Z，請務必輸入加密位元相對應的字元數。



## 11 無線網路加密功能(WPA)

- > 假如您要設定無線加密功能，您可以選擇加密模式：  
WPA加密功能提供您使用較高等及無線資料傳輸加密，及無線用戶端基地台使用。



## 11 無線網路加密功能(WPA/WPA2)

- > 假如您要設定無線加密功能，您可以選擇加密模式：  
WPA加密功能提供您使用較高等及無線資料傳輸加密，及無線用戶端基地台使用。  
選擇WPA/WPA2表示允許WPA/WPA2均可連線。



## 12 設定完成

> 設定完成後請點選【**完成**】結束設定。




## 12 設定完成

> 重新開機將需要150秒時間 請耐心等候~




## 12 設定完成

- > 重新開機完成後將會出現系統狀態，或是點選【**系統狀態**】進入狀態畫面，即可看到連線狀況，完成連線設定。



## 13 回復原廠設定值

- > 在接電的情況下，持續按壓Reset按鈕6-10秒鐘即可完成回復原廠設定值之動作。



## 14 最佳搭配產品



## 15 產品保固說明

SMC產品提供 LIMITED LIFETIME WARRANTY 維修服務( LIMITED LIFETIME WARRANTY 是指上市產品提供有條件保固維修服務)，寬頻路由器，新品故障換修一個月內，產品保固期限三年。

附註:

- LIMITED LIFETIME WARRANTY(上市產品提供有條件的保固服務):  
產品上市中：在保固期內免費維修，在保固期外酌收維修費用。  
產品已下市：在保固期內免費維修，在保固期外酌收維修費用。  
若已無零件，則無法接受維修服務；但提供客戶付費升級服務。
- 上市中的產品請保留原購買的發票或憑證，以利日後計算免費保固維修服務之用。  
若無發票或憑證，則以原廠出貨給經銷商日期起算保固期限。

來自美國的網路產品！

SMC Networks Taiwan  
智邦關係企業  
傳易科技股份有限公司  
技術服務電話:0800-014-688  
網址:www.smcnetwork.com.tw

enjoy innovation  
享受創新的樂趣

> 其餘相關詳細設定方式，請參閱本產品所附之光碟片內容即可。  
> 如有任何安裝設定問題，可於上班時間來電，星期一至星期五  
上午09:15-12:00  
下午01:30-06:00  
  
傳易科技客戶服務免費專線0800-014-688，  
有相關客服工程師為您說明。