

Barricade™ g Wireless Broadband Router 無線寬頻分享器

快速安裝手冊



SMCWBR14-G2 SMC Networks

1 產品安裝說明

感謝您選購本產品

恭喜您選擇了EZ Connect™ g 54Mbps SMCWBR14-G2 無線寬頻分享器。這款EZ Connect™ g 802.11g SMCWBR14-G2無線寬頻分享器，具備54Mbps高速存取，網際網路的最佳無線寬頻路由器，支援IEEE 802.11b與IEEE 802.11g無線網路標準，提供WEP/WPA加密標準與IEEE 802.1x建立安全無線網路傳輸存取環境，及內建WDS (Wireless Distribution System) 無線中繼/橋接功能，可與具有WDS功能的AP做串連，解決大坪數或透天厝訊號不足，讓使用者可以擴大無線網路的環境。簡易快速安裝介面、網路管理介面與支援虛擬私人網路 (VPN, Virtual Private Network) pass-through 功能。完全符合使用者簡單與多功能的小型辦公或家庭使用之網路產品。

2 包裝內容物說明

1. SMCWBR14-G2 802.11g 54Mbps 無線寬頻路由器。
2. SMCWBR14-G2 無線寬頻路由器電源供應器。
3. 乙太網路線。
4. 快速安裝指南。
5. 使用手冊CD。



3 燈號顯示說明

- 燈亮→表示正常
- 不亮→表示未連線或故障
- 閃爍→表示傳送接收




4 接線端口說明



- 天線座
- Reset 回復原廠設定值
- LAN埠連接電腦或交換器
- WAN埠連接寬頻數據機
- 電源接頭連接電源供應器


4 接線方式說明



- > 在開始設定之前，請先將線路依上圖接好。
- > 檢查設備的燈號是否顯示正常。
- > 檢查完成後，開始以下之設定步驟。


5 電腦網路卡設定說明-1

1. 進入控制台，點選網路連線。
2. 於區域連線上按右鍵，選內容。
3. 在一般選項，點選Internet Protocol (TCP/IP)，再點選內容。




5 電腦網路卡設定說明-2

1. 點選自動取得IP。
2. 點選自動取得DNS。
3. 點選 [確定]，完成設定。




5 電腦網路卡設定說明-3

1. 在螢幕視窗左下角點選 [開始]，選擇 [執行]。




2. 在小視窗中輸入cmd，按 [確定]。



5 電腦網路卡設定說明-4


1. 跳出黑色DOS視窗。
2. 輸入 ipconfig 按enter。
3. 檢查 ip address。
4. 出現 192.168.2.x



- 注意：**
- > 若是沒有出現步驟4所描述之IP 號碼。
 - > 請再輸入 ipconfig /renew，或檢視線路是否都插好，機器電源是否有開啟。
 - > 再次檢查 ip address 是否有出現步驟4所描述之IP 號碼。
 - > 若還是無法偵測取到IP 號碼，請洽詢技術服務專線。


6 無線寬頻路由器設定-1

1. 開啟瀏覽器，輸入 192.168.2.1。
2. 若是有安裝個人防火牆請先關閉防火牆。



6 無線寬頻路由器設定-2

1. 輸入預設密碼: smcadmin
2. 按 [LOGI] 登入。



6 無線寬頻路由器設定-3

1. 開啟瀏覽器，輸入 192.168.2.1。
2. 密碼錯誤時出現此畫面，請您輸入正確密碼。若是更改過密碼，確忘記密碼，請參考最後之回復原廠設定。



7 進入設定畫面-1

1. 點選 Setup Wizard (設定精靈)，進入設定畫面。



7 進入設定畫面-2

1. 進入 Setup Wizard 畫面 (設定精靈)。
2. 點選 [NEXT]。



8 無線網路環境設定頁面

- > 進入無線網路環境設定頁面。
- > 無線基地台名稱預設值為 [SMC]，可自行重行命名。
- > 按NEXT，繼續設定。



9 選擇您寬頻連線的方式

> 選擇您配合之系統業者寬頻連線的方式。



Cable-例如:東森Cable Modem及Seednet DHCP 用戶

ADSL-使用固定IP位址者

ADSL-使用PPPoE 浮動IP帳號密碼登入者

10 Cable Modem連線方式-1

> 如是Cable Modem連線,不需設定。
> 點選NEXT。



10 Cable Modem連線方式-2

> 設定值儲存中。



10 Cable Modem連線方式-3

> 設定成功INTERNET出現IP位址。



11 ADSL連線方式-PPPOE-1

> ADSL設定,輸入帳號、密碼資料,勾選Auto-reconnect。
> 點選[NEXT]。



11 ADSL連線方式-PPPOE-2

> 設定值儲存中。



11 ADSL連線方式-PPPOE-3

> 設定成功INTERNET出現IP位址。



12 Fixed-IP xDSL 固定IP連線方式-1

> ADSL固定IP設定,輸入ISP所提供之固定IP位址。
> 點選[NEXT]。



12 Fixed-IP xDSL 固定IP連線方式-2

> 設定值儲存中。




12 Fixed-IP xDSL 固定IP連線方式-3

> 設定成功INTERNET出現IP位址。



13 回復原廠設定值

> 在接電的情況下,持續按壓Reset按鈕6-10秒鐘即可完成回復原廠設定值之動作。



13 產品快速安裝指南

> 其餘相關詳細設定方式,請參閱本產品所附之光碟片中之「使用者手冊」即可。如有任何安裝設定問題,可撥傳易科技客戶服務免費專線0800-014-688,有相關客服工程師為您做詳解答。

14 最佳搭配產品

SMC2862W-G USB 54Mbps 無線網路卡
EZ Connect™ g
2.4GHz 54Mbps Wireless USB Adapter



SMCWUSB-T Turbo G 高速USB無線網路卡
EZ Connect™ g Wireless USB Adapter
2.4GHz 108 Mbps Wireless USB 2.0 Adapter



SMCWEBT-G Turbo G 高速無線網路橋接基地台
EZ Connect™ g Wireless Ethernet Bridge
2.4GHz 108 Mbps Wireless Ethernet Bridge



SMC產品提供 LIMITED LIFETIME WARRANTY 維修服務(LIMITED LIFETIME WARRANTY 是指上市產品提供有條件保固維修服務),寬頻路由器,新品故障換修一個月內,產品保固期限一年。

附註:

- LIMITED LIFETIME WARRANTY(上市產品提供有條件的保固服務):
產品上市中:在保固期內免費維修,在保固期外掛收維修費用。
產品已下市:在保固期內免費維修,在保固期外掛收維修費用。
若已無零件,則無法接受維修服務;但提供客戶付費升級服務。
- 上市中的產品請保留原購買的發票或憑證,以利日後計算免費保固維修服務之用。
若無發票或憑證,則以原廠出貨給經銷商日期起算保固期限。

SMC Networks 來自美國的網路產品!

智邦集團關係企業
傳易科技股份有限公司
台北市114內湖區行愛路77巷16號6樓
Tel: 87920188 Fax: 87921989
技術支援專線: 0800-014-688
新竹分公司: (03) 5670866
台中分公司: (04) 23783166
高雄分公司: (07) 5323288
<http://www.smcnetworks.com.tw>
service@smcnetworks.com.tw